

取付方法



※取付ネジは付属していません。
※取付ける壁面により取付け方法が異なる場合がございます。

スイング①

②本体を上部から差し込む

①ビス留め

NS-TWCY : 12p
NS-FV : 25p
NS-MPW : 33p
NS-MPWC : 35p
NS-W : 37p
NS-TWY : 39p
NS-FA : 51p
BTRY : 55p
GAY : 56p

サラビス 4×30

ナベビス

160°スイング可能

スイング②

②本体を上部から差し込む

①ビス留め

NS-FTY : 17p
NS-PFTY : 19p
NS-FRAY : 29p
NS-GH : 57p
160型スイング型 : 59p
210型スイング型 : 59p

サラビス 4×30

ナベビス

160°スイング可能

スイング③

②本体を上部から差し込む

①ビス留め

NS-SP : 61p

サラビス 4×30

ナベビス

160°スイング可能

※ 中板交換: スイング金具上部のビスをゆるめ、ふたをはずし透明ケースを持ち上げると交換できます。

側面①

②本体を上部から差し込む

①ビス留め

TWCY : 12p
WALY : 31p
MPWY : 33p
MPWYC : 35p
FWYA : 37p
TWY : 39p
GFY : 47p
FAY : 51p
SPY : 61p

ナベビス 4×30

ナベビス

側面②

②本体を上部から差し込む

①ビス留め

3DY : 14p
FVY : 25p
160型側面型 : 59p
210型側面型 : 59p
RSY : 89p

ナベビス 4×30

ナベビス

側面③

③上下をビスで固定

②本体を金具にあてはめる

①ビス留め

FTY : 17p
PFTY : 19p
FTSY : 22p
FGY : 49p

ナベビス 4×30

ナベビス

側面④

②本体を上部から差し込む

①ビス留め

FRAY : 29p

ナベビス 4×30

ナベビス

側面⑤

②表示基板を上部から差し込む

①ビス留め

FKY : 53p
FI-Y : 54p

ナベビス 4×30

ナベビス

平付①

②本体を上部から差し込む

①ビス留め

逆巻防止ピン付

RBW : 42p
RB : 50.82p

ナベビス 4×30

ナベビス

平付②

②本体を上部から差し込む

①ビス留め

WAL : 31p
MPW : 34p
MPW-N : 34p
MPWC : 36p
MPWC-N : 36p
FW : 38p
FW-N : 38p
WA : 41p
ISN : 41p
GF-GFMN : 47.48p
FG : 49p

サラビス 4×30

サラビス

スライドロック

平付③

①ビス留め

③表示基板マグネット着脱式

①ビス留め

②表示基板を両面テープで圧着

TWC : 12p
FRA : 30p
TW : 40.80p

サラビス 4×30

サラビス

ナベビス

ナベビス

160型正面型 : 60p
210型正面型 : 60p
FR150,200 : 62p
FR-6,7,9 : 89p

ナベビス 4×30

ナベビス

平付④

①ビス留め

②本体を前から押し込んでください

ナベビス 4×30

ナベビス

ナベビス

ナベビス

FV : 26p
MS : 61p

NP-AL : 23p
NP-AS : 24p

ナベビス

ナベビス

ナベビス

ナベビス

平付⑤

①

FTN,FTMN : 16p
FTR : 18.27.28p
PFTN : 20p
PFTR : 20p
FTSN : 21.75p
FTRS : 22p
FTRP : 27p

ナベビス 4×30

ナベビス

フックロック

平付⑥

①座金をセットしてから表示基板をビス固定

②化粧キャップで固定

GA : 56p

サラビス 4×30

サラビス

平付⑦

②表示基板を上部から差し込む

①ビス留め

FA : 52p
FAW : 52p
FK : 53p
SP : 61p
TL : 62p
FKR : 62p

ナベビス 4×30

ナベビス

平付⑧

①ビス留め

②表示基板(マグシート)貼付

FR-SW : 45p
FR-S : 45p

サラビス 4×30

サラビス

平付⑨

①ビス留め

②表示基板マグネット着脱式

IGTM : 42p
IG : 42p

サラビス 4×30

サラビス

平付⑩

①ビス留め

②表示基板を両面テープで圧着

GFP : 50p

サラビス 4×30

サラビス

平付⑪

②表示基板を上部から差し込む

①ビス留め

FI縦差 : 54p

サラビス 4×30

サラビス

平付⑫

①ビス留め

②表示基板を両面テープで圧着

HP : 46p
Fシリーズ : 89p
FS6,7,9 : 89p
AC : 90p

サラビス 4×30

サラビス

平付⑬

①サイドのビスを取り外し、板面を外してください。

②本体をビス留め

③板面を差し込み、サイドパーツをビス留め

RBR : 26p
FH-RBR : 88p

ナベビス 4×30

ナベビス

平付⑭

②表示基板を上部から差し込む

①ビス留め

GHP : 43p

サラビス 4×30

サラビス

平付⑮

①ビス留め

②表示基板をマグネット着脱

PSC : 7p

サラビス 4×30

サラビス

平付⑯

①ビス留め

②ビス穴部分に化粧ビスを被せる

KR : 9p
KRC : 10p

サラビス 4×30

サラビス

平付⑰

①ビス留め

②表示面を横からスライドさせてください

IS : 41p

サラビス 4×30

サラビス

平付⑱

①ベースをビス留めてください

②ベースの取付金具に合わせて本体を上から差し込んでください

FW案内板 : 79p
MPW案内板 : 79p
WAL案内板 : 80p

サラビス 4×30

サラビス

天井①

①本体上部金具をビスで固定する

②表示板(中 金具付き)をスライドさせセットする

③本体上部金具両側にL型金具を差し込む

TLT : 11p
PFTT : 66p
FVT : 66p
FIT : 67p
FMT : 67p
FAT : 68p

取付注意: 固定する天井部に対して十分に耐える強度を確保してください

天井②パイプ付

①真鍮金具Aを天井にビス留め

②ボルトを真鍮金具Aにねじ込む

③ボルトを真鍮金具Bにねじ込む

④化粧パイプをボルトに通す

⑤本体上部金具と真鍮金具Bをボルトで固定する

⑥表示基板(中金具付き)をスライドさせセットする

⑦本体上部金具両側にL型金具を差し込む

PFTT : 66p
FVT : 66p
FIT : 67p
FMT : 67p
FAT : 68p

取付注意: 固定する天井部に対して十分に耐える強度を確保してください

天井③

①ビス留め

②金具差込

③導光板差込

GFL : 64p

取付注意: 固定する天井部に対して十分に耐える強度を確保してください

※化粧かざりビスをはずすと表示基板の交換が可能です。

天井④

①天井に金具をビスで固定

②ワイヤーを通した金具を回し止める

TLTW : 11p

取付注意: 固定する天井部に対して十分に耐える強度を確保してください